FOH	MON	STAGE			CONSOLE		Yamaha M7CL/48	DATE:	
		SNAKE			ARTISTE:		Okestra Tradisional Malaysia	VENUE:	
		A	B	C	DESCRIPTION		TYPE OF MIC	STAND	INSERT
1					GaoHu	1	Isomax 2		
2						2	Isomax 2		
3						3	Isomax 2		
4						4	Isomax 2		
5					ZhongHu	1	Isomax 2		
6						2	Isomax 2		
7						3	Isomax 2		
8					ErHu	1	Isomax 2		
9						2	Isomax 2		
10						3	Isomax 2		
11						4	Isomax 2		
12						5	Isomax 2		
13					Rebab	1	AKG C411		
14						2	AKG C411		
15						3	AKG C411		
16									
17					Vc	1	DPA4099C		
18						2	DPA4099C		
19					CB	1	DPA4099C		
20					Sitar	1	DI		
21						2	AKG C411		
22									
23									
24									
25					YangQin	Hi	AKG C 414	Short Boom	
26						Lo	AKG C 414	Short Boom	
27					ZongRuan		AKG C411		
28					Pipa		AKG C411		
29					Gambus	1	W/L MKE2		
30						2	W/L MKE2		
31						3	W/L MKE2		
32					Mandolin	1	AKG C411		
33						2	AKG C411		
34						3	AKG C411		
35					Sape	1	W/L Jack		
36						2	DI		
37					Dizi		SM 57	Tall Boom	
38					Seruling		SM 57	Tall Boom	
39					Bansuri		SM 57	Tall Boom	
40					W/L HH	1	UR4D58		
41						2	UR4D58		
42						3	UR4D58		
43						4	UR4D58		
44									
45									
46									
47									
48									
ST 1									
ST 2									
ST 3									
ST 4									

FOH	MON	STAGE			CONSOLE			Yamaha M7CL/48	DATE:	
		SNAKE			ARTISTE:			Okestra Tradisional Malaysia	VENUE:	
		A	B	C	DESCRIPTION			TYPE OF MIC	STAND	INSERT
1						Bonang	L	AKG C451	Short Boom	
2							R	AKG C451	Short Boom	
3					Saron	Pekin		Shure SM 57	Short Boom	
4						Baron		Shure SM 57	Short Boom	
5						Demung		Shure SM 57	Short Boom	
6						Gambang	1	Shure Beta 91		
7						Gong	1	AKG C414	Tall Boom	
8							2	AKG C414	Tall Boom	
9					Perc 1	Tabla		Shure SM 57	Short Boom	
10						Rebana		Shure SM 57	Short Boom	
11					Perc 2	Gendang	Hi	Shure SM 57	Short Boom	
12							Lo	Shure SM 57	Short Boom	
13						Rebana		Shure SM 57	Short Boom	
14					Kompam/	Mawars	1	AKG C451	Tall Boom	
15							2	AKG C451	Tall Boom	
16							3	AKG C451	Tall Boom	
17							4	AKG C451	Tall Boom	
18						Jidor		Shure SM 57	Tall Boom	
19						ACD		Shure SM 57	Tall Boom	
20						Harmodian		Shure SM 57	Tall Boom	
21						Pf	L	DI		
22							R	DI		
23										
24										
25						Drums	L	AKG C 414	Tall Boom	
26							R	AKG C 414	Tall Boom	
27						BDr		SM 57	Short Boom	
28						**EG**		SM 57	Short Boom	
29						**AG**		DI		
30						**EB**		DI		
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
ST 1										
ST 2										
ST 3										
ST 4										